

Mobil Store – Terminal paiement Ingenico

Version V9.13h et plus Mobil Business

Date	Par	Détail
15/11/2017	TG	Version initiale

Mobil Store – Terminal paiement Ingenico

Mobil Stat / Gestcom	. Erreur ! Signet non défini.
Déclaration du module dans Gestcom	. Erreur ! Signet non défini.
Envoi des données vers Mobil Stat	. Erreur ! Signet non défini.
Envoi manuel des données vers une ou plusieurs tablettes	. Erreur ! Signet non défini.
Envoi automatisé par tâche planifiée	. Erreur ! Signet non défini.
Mobil Business / module Mobil Stat	. Erreur ! Signet non défini.
Module général	. Erreur ! Signet non défini.
Mobil Stat à partir de la fiche client	. Erreur ! Signet non défini.
Statistiques	. Erreur ! Signet non défini.
Encours Commercial	. Erreur ! Signet non défini.
Mobil Stat à partir de la fiche article	. Erreur ! Signet non défini.

TPE Ingénico

Pré-requis

- Terminal de paiement ingénico avec l'application bluetooth
- MobilBusiness version > 9.13h

Appairage

Sur le TPE

• Appuyer sur la touche fonction du TPE



- Sélectionner les menus :
 - o 1 BLUETOOTH
 - 2 Appairer le téléphone
- Mémoriser le « Nom » affiche sur la 1ere ligne de l'écran.

Sur la tablette

• Afficher les périphériques Bluetooth

PARA	MÈTRES Q	< Bluetooth	ANALYSER :
	Connexions WI-Fi, Bluetooth, Utilisation des données, Mode Hors-ligne	ACTIVÉ	
<\$	Son Sons, Ne pas déranger	Votre appareil (Galaxy Tab S2) est actuellement visible s appareils à proximité.	ur les
	Notifications Bloquer, autoriser, prioriser	PÉRIPHÉRIQUES APPAIRÉS PJ-7631909	ŝ
Φ	Affichage Luminosité, Écran d'accueil	APPAREILS DISPONIBLES	
~	Fond d'écran Fond d'écran	LE-Bose QuietComfort 35	
	Fonctions avancées Jeux	iPhone	
	Maintenance de l'appareil Batterie, Stockage, Mémoire	TM-m30_004639	
	Applications Applications par défaut, Autorisations application	Assurez-vous que le périphérique auquel vous souhaitez vou connecter est visible pour les autres appareils.	8

- Cliquer sur « Analyser » (généralement en haut à droite de l'écran), le nom du TPE s'affiche.
- Sélectionner le TPE
- Recopier le PIN affiché sur l'écran du TPE sur la tablette, le TPE affiche « appairage réussi »

Activer le TPE dans MobilStore

Lier le TPE à l'application

- Télécharger et installer le fichier ND2-ingenico.apk
- Ouvrir l'application
- Cliquer sur le bouton loupe en bas à droite.
- L'application se ferme, passez à l'étape suivante

NOTE : cette application doit rester installée pour que le terminal soit reconnu. ASTUCE :Vous pouvez placer l'icône de l'application dans un groupe d'application (ex : Tools..)



Paramétrer mobilBusiness

Terminal de paiement

Utilisation d'un TPE Ingenico

Mode de paiement associés au TPE

- Accéder au menu « paramétrage »
- Sélectionner « Ingenico » dans le parametre « Utilisation d'un TPE »
- Cliquer sur « Mode de paiement associés au TPE »
- Sélectionner les modes de paiement liés au TPE





Régler le délai de mise en veille (hors base) du TPE

• Appuyer sur la touche fonction du TPE



- Sélectionner les menus :
 - 0 TELIUM MANAGER
 - o 5 Initialisation
 - o 2 Matériel
 - 6 Affichage
 - 3 Duree Eclairage
 - Saisir le nombre de secondes avant mise en veille
 - Appuyer sur le bouton vert

Documentation constructeur



Sur notre site de service, documentation nommée :

« Mobil Store - Ingenico doc constructeur.pdf »